
Kullanma Kılavuzu

Vakum Fonksiyonlu Multimixer

B300 VacuServe



1. Kullanma kılavuzu	3
1.1. Genel bilgiler	3
1.2. Bu kılavuzdaki bilgiler	3
1.3. Uyarı bildirimleri	3
1.4. Sorumluluğun sınırlandırılması	4
1.5. Telif hakkının korunması	4
2. Güvenlik	4
2.1. Kullanım amacı	4
2.2. Genel güvenlik bilgileri	5
2.3. Elektrik tehlikeleri	7
2.4. Başlangıç	8
2.5. Güvenlik bilgileri	8
2.6. Teslimat kapsamı ve taşıma denetimi	8
2.7. Ambalajın açılması	8
2.8. Ambalajın atılması	9
2.9. Kurulum ortamı gereksinimleri	9
2.10. Elektrik bağlantısı	9
3. Tasarım ve fonksiyonlar	10
3.1. Genel bakış	10
3.2. Montaj	12
3.3. Güç bilgileri	13
4. Çalıştırma ve kullanım	13
4.1. İlk kullanımdan önce	13
4.2. Sürahi veya blender şişesi kullanımı	13
4.3. Kullanım: Sürahi	14
4.4. Kullanım: Blender parçası	14
4.5. Blender haznesi için vakum fonksiyonu	15
4.6. Tarifler	18
5. Temizlik ve bakım	19
5.1. Güvenlik bilgileri	19
5.2. Temizlik	19
6. Sorun giderme	20
6.1. Güvenlik önerileri	20
6.2. Sorun giderme	20
7. Bertaraf	21
8. Teknik bilgiler	21

1. Kullanma kılavuzu

1.1. Genel bilgiler

Cihazınızın özelliklerini hızlıca öğrenmek ve tüm işlevlerden faydalanmak için lütfen buradaki bilgileri okuyun. Cihazınız, kullanımı ve bakımı doğru şekilde yapıldığında size uzun yıllar hizmet edecektir. Keyifli kullanımlar dileriz.

1.2. Bu kılavuzdaki bilgiler

Bu kullanma talimatları, B300 VacuServe cihazınızın (buradan itibaren "cihaz" olarak bahsedilecektir) bir bileşenidir ve cihazın hazırlanması, güvenliği, kullanım amacı ve bakımı konusunda size önemli bilgiler sunar. Kullanma talimatları daima cihazın yakınında bulundurulmalıdır. Bu kullanma talimatları, cihazda aşağıdaki işlemleri yürüten herkes tarafından okunmalı ve uygulanmalıdır:

- Hazırlık
- Çalıştırma
- Sorun giderme
- Temizlik

Kullanma kılavuzunu güvenli bir yerde saklayın ve cihazın bir sonraki kullanıcısına cihazla birlikte teslim edin.

1.3. Uyarı bildirimleri

Bu kılavuzda aşağıdaki uyarı bildirimleri kullanılmaktadır.

⚠ TEHLİKE

Bu düzeydeki bir uyarı bildirimi, olası bir tehlikeye işaret eder.

Tehlikeli durumdan kaçınılmazsa ölüm veya ciddi yaralanma söz konusu olabilir.

- Ölüm tehlikesini ve ciddi kişisel yaralanmaları önlemek için bu uyarı bildirimindeki talimatlara uyun.

⚠ UYARI

Bu düzeydeki bir uyarı bildirimi, olası bir tehlikeye işaret eder.

Tehlikeli durumdan kaçınılmazsa ciddi yaralanma oluşabilir.

- Kişisel yaralanmaları önlemek için bu uyarı bildirimindeki talimatlara uyun.

⚠ DİKKAT

Bu düzeydeki bir uyarı bildirimi, olası bir tehlikeye işaret eder.

Tehlikeli durumdan kaçınılmazsa hafif veya orta derece yaralanma oluşabilir.

- Kişisel yaralanmaları önlemek için bu uyarı bildirimindeki talimatlara uyun.

LÜTFEN DİKKAT

Bu tür bir uyarı, cihazın kullanımını kolaylaştıracak ek bilgiler içerir.

1.4. Sorumluluğun sınırlandırılması

Tüm teknik bilgiler, veriler ve cihazın kurulumu, çalıştırılması ve bakımı ile ilgili bildirimler bu kılavuzun basım tarihinde günceldir. Bilgiler, geçmiş deneyimler ve bulgular dikkate alınarak en uygun şekilde bir araya getirilmiştir.

Bu kılavuzda sunulan bilgiler, çizimler veya açıklamalar üzerinden hiçbir iddiada bulunulamaz. Üretici, aşağıdaki nedenlerden kaynaklanan hasarlar konusunda sorumluluk kabul etmez:

- Kılavuzun incelenmemesi
- Kullanım amacı dışındaki kullanımlar
- Uygun olmayan onarımlar
- Cihazda teknik değişiklikler veya düzenlemeler yapılması
- Yetkisiz yedek parça kullanımı

Cihazda değişiklikler yapılması önerilmez ve garanti kapsamına girmez.

Tüm çeviriler en iyi bilgiler ışığında gerçekleştirilmiştir. Çeviri bizim tarafımızca veya bizim talimatlarımız uyarınca gerçekleştirilmiş olsa dahi olası çeviri hataları konusunda sorumluluk kabul edilmez. Yalnızca orijinal Almanca metin bağlayıcı özelliktedir.

1.5. Telif hakkının korunması

Bu belge telif hakkıyla korunmaktadır. Braukmann GmbH belgenin tamamen veya kısmen kopyalanması, çoğaltılması ve özel işlemler (ör. veri işleme, veri taşıyıcıları, veri ağları) kullanılarak dağıtımını dahil olmak üzere tüm hakları kendisinde saklı tutar.

Belge değişikliklere tabidir.

2. Güvenlik

Bu bölümde cihazın kullanımıyla ilgili önemli güvenlik bildirimleri sunulmaktadır. Cihaz, gerekli güvenlik yönetmeliklerine uyumludur. Uygun olmayan kullanımlar yaralanmaya veya hasara yol açabilir.

2.1. Kullanım amacı

Bu cihaz yalnızca ev ortamında ve aşağıdaki amaçlarla kullanım için tasarlanmıştır:

- Smoothie gibi içeceklerin hazırlanması
- Sürahi ve şişelerin vakumlanması
- Blender parçası ile kuru yemişlerin parçalanması

Bu cihaz sadece evde ve benzer ortamlarda kullanım için tasarlanmıştır, örneğin:

- mağaza, ofis ve diğer iş ortamlarında bulunan personel mutfakları;
- çiftlikler;
- otel, motel ve diğer yaşam alanlarındaki müşteriler tarafından,
- pansiyonlar

Farklı amaçla veya bu tanım kapsamını aşan bir amaçla kullanım, uygun olmayan kullanıma girer.

⚠ UYARI

Uygun olmayan kullanım kaynaklı tehlike! Cihaz kullanım amacının dışında bir amaçla kullanılırsa tehlike doğabilir.

- Cihazı yalnızca kullanım amacı doğrultusunda kullanın.
- Bu kullanma kılavuzunda açıklanan işlem adımlarını takip edin.

Uygun olmayan kullanımlardan kaynaklanan hasarlar konusunda sorumluluk kabul edilmez. Sorumluluk kullanıcıya aittir.

2.2. Genel güvenlik bilgileri

LÜTFEN DİKKAT

Lütfen cihazın güvenli kullanımıyla ilgili genel güvenlik bildirimlerini inceleyin.

- Cihazı kullanmadan önce görünür hasar olup olmadığını kontrol edin. Hasarlı bir cihazı asla çalıştırmayın.
- Güç kablosu hasar görürse, yetkili bir teknisyen tarafından değiştirilmelidir.
- Bu cihaz çocuklar tarafından kullanılmamalıdır. Cihaz ve bağlantı kablosu çocukların erişemeyeceği yerde saklanmalıdır.
- Çocuklar cihazla oynamamalıdır.
- Cihazın temizliği ve bakımı, çocuklar tarafından yapılmamalıdır.
- Cihaz, fiziksel, duyuşal ve zihinsel becerileri sınırlı olan veya tecrübesi ve bilgisi yeterli düzeyde olmayan kişiler tarafından; kendilerine gözetim sağlanması veya cihazın güvenli kullanımıyla ilgili gerekli talimatların verilmesi ve doğabilecek tehlikeleri anlamaları durumunda kullanılabilir.
- Cihazı çalışırken gözetimsiz bırakmayın.
- Yalnızca üretici tarafından eğitilmiş yetkili teknisyenler cihaz üzerinde onarım işlemleri yürütebilir. Uygun olmayan şekilde yürütülen tamirat işlemleri kullanıcıyı ciddi tehlikeye atabilir.
- Cihazın onarımı yalnızca üretici tarafından yetkilendirilen müşteri hizmetleri departmanı tarafından yürütülmelidir. Aksi takdirde olası hasarlar garanti kapsamına girmez.

LÜTFEN DİKKAT

- Kusurlu bileşenler daima orijinal yedek parçalarla değiştirilmelidir. Güvenlik gereksinimlerinin karşılanması yalnızca bu tür yedek parçalarla mümkün olur.
- Motor ünitesini, blender şişesi kapaklarını, sürahi kapağını, 4 bıçaklı üniteyi, 2 bıçaklı üniteyi, neopren kılıfı veya el pompasını suya veya başka sıvılara batırmayın ve bulaşık makinesinde yıkamayın.
- Cihaza ıslak elle dokunmayın. Cihaz ıslanırsa fişini derhal çekin.
- Cihaz kullanımda değilken, temizlik işleminden önce ve parçaları sökmeden/yerleştirmeden önce cihazın fişini çekin. Parçaları sökmeden, temizlik işlemine başlamadan veya cihazı kaldırmadan önce soğumasını bekleyin.
- Şişeye sabitlediğiniz bıçaklı üniteyi ana motor ünitesi üzerine yerleştirin. Bıçaklı üniteyi şişe olmadan cihaza yerleştirmeyin. Bıçaklı ünite, kullanım sırasında şişeden ayrılmayacağı şekilde şişeye sıkıca sabitlenmelidir.
- Aksesuarlar mikrodalgada kullanıma uygun değildir.
- Motor ünitesini, blender şişesi kapaklarını, sürahi kapağını, 4 bıçaklı üniteyi, 2 bıçaklı üniteyi, neopren kılıfı ve el pompasını bulaşık makinesinde yıkamayın.

⚠ UYARI

- Hareketli parçalara (bıçaklara) temas etmekten kaçının.
- Üretici tarafından satılan veya önerilenler dışındaki parçaların kullanımı yangın, elektrik çarpması veya yaralanmaya neden olabilir.
- Yaralanmaları ve cihazın zarar görmesini önlemek için çalıştırma sırasında ellerinizi veya mutfak gereçlerini cihazdan uzak tutun. Bıçaklar keskindir. Cihazı dikkatli kullanın.
- Üretici tarafından satılan veya önerilenler dışındaki parçaların kullanımı yaralanmaya neden olabilir.

⚠ UYARI

- Bıçaklar sıkışırsa, sıkışıklık yaratan nesneleri çıkarmadan önce cihazın fişini çekin.
- Cihazı boşken çalıştırmayın.
- Cihazı 60 saniyeden uzun süre çalıştırmayın. Not: Blender parçası maksimum 15 saniye süreyle çalıştırılabilir.
- Cihazı tekrar kullanmadan önce yaklaşık 60 saniye soğumasını bekleyin.
- Güvenlik anahtarına dokunmayın. (Vakum ünitesinin bağlantı noktasında bulunur)
- Blender şişesini, sürahiyi veya blender parçasını çalışma sırasında çıkarmayın.
- Cihazı 70 °C üzerindeki sıvılarla doldurmayın. Yanık riski bulunur!
- Şişeyi 400 ml / 600 ml işaretinden fazla doldurmayın. Sürahiyi maksimum 750 ml işaretinden, blender parçasını maksimum seviye işaretinden fazla doldurmayın.
- Malzemeler çok fazla köpürüyorsa miktarı düşürün.
- 2 ve 4 bıçaklı ünitelere ve diğer hareketli kısımlara çalışma sırasında dokunulmamalıdır.
- Çalışma sırasında hareket eden aksesuarlara veya parçalara dokunmadan önce cihaz kapatılmalı ve güç kablosu prizden çekilmelidir.

2.3. Elektrik tehlikeleri

⚠ TEHLİKE

Elektrik nedeniyle ölümcül tehlike!

Açıktaki kablolar veya bileşenlerle temas, ölümcül elektrik tehlikesi doğurabilir. Elektrik kaynaklı tehlikelerden kaçınmak için aşağıdaki güvenlik talimatlarını inceleyin.

- Güç kablosu hasar görürse, yetkili bir teknisyen tarafından değiştirilmelidir.

⚠ TEHLİKE

- Cihaz, kablosu veya fişi hasar görmüşse, cihaz doğru şekilde çalışmıyorsa veya düşürülmüşse cihazı kullanmayın. Cihazın güç kablosu zarar görürse tehlikeleri önlemek için üretici, yetkili servis merkezi veya benzer yetkinlikteki bir kişi tarafından değiştirilmelidir.
- Cihazın gövde muhafazasını kesinlikle açmayın. Elektrik yüklü bağlantılara dokunulması veya elektronik/mechanik yapının değiştirilmesi durumunda elektrik çarpması riski bulunur. Ayrıca cihazda fonksiyonel arızalar görülebilir.

2.4. Başlangıç

Bu bölümde cihazın kullanıma hazırlanmasıyla ilgili önemli güvenlik bildirimleri sunulmaktadır. Tehlikeleri ve hasarları önlemek için aşağıdaki talimatları inceleyin:

2.5. Güvenlik bilgileri

⚠ UYARI

Cihazın kullanıma hazırlanması sırasında kişiler veya eşyalar zarar görebilir.

Tehlikeleri önlemek için aşağıdaki güvenlik talimatlarını inceleyin:

- Ambalaj malzemeleriyle oynanmamalıdır. Boğulma riski bulunur.

2.6. Teslimat kapsamı ve taşıma denetimi

B300 VacuServe aşağıdaki bileşenlerden oluşur:

- 2 blender şişesi (400 ml / 600 ml)
- blender parçası
- blender şişesi kapakları
- sürahi kapağı
- kullanma kılavuzu
- sürahi
- 4 bıçaklı ünite
- 2 bıçaklı ünite
- motor ünitesi
- 600 ml blender şişesi için neopren kılıf
- el pompası

LÜTFEN DİKKAT

- Paket içeriğinin eksiksiz olduğunu ve herhangi bir hasar olup olmadığını kontrol edin.
- Yetersiz ambalajlama veya taşıma kaynaklı eksiklikler veya hasarlar varsa derhal kargo, sigorta veya tedarik firmasını bilgilendirin.

2.7. Ambalajın açılması

Cihazın ambalajını açmak için şu adımları izleyin:

- Cihazı kutusundan alın ve ambalaj malzemelerini çıkarın.

2.8. Ambalajın atılması



Ambalaj, ürünü taşıma sırasında oluşabilecek hasarlardan korur. Ambalaj malzemeleri, çevrenin korunmasına ve geri dönüşüme uygun şekilde seçilmiştir ve geri dönüştürülebilir. Ambalajın geri dönüştürülmesi hammadde tasarrufu sağlar ve atık birikimini azaltır.

Artık ihtiyaç duyulmayan ambalaj malzemelerini uygun geri dönüşüm noktalarına bırakın.

LÜTFEN DİKKAT

- Mümkünse ürünün orijinal ambalajını garanti süresi boyunca saklayın. Böylece olası bir garanti talebi durumunda ürün tekrar uygun şekilde ambalajlanabilir.

2.9. Kurulum ortamı gereksinimleri

Cihazın güvenli ve sorunsuz şekilde çalıştırılması için kurulum ortamı aşağıdaki koşulları sağlamalıdır:

Cihazı sert ve düz bir yüzeye yerleştirin.

Cihazı açık havada kullanmayın.

Cihazı ısıdan, nemden ve doğrudan gelen güneş ışığından koruyun.

Çocukların cihaza erişemeyecekleri bir kurulum ortamı seçin.

Cihaz duvara veya dolap içine kurulmak üzere tasarlanmamıştır.

Cihazı sıcak, ıslak, nemli ortamda veya yanıcı maddelerin yakınında kullanmayın.

Bu cihazın sabit olmayan ortamlarda kurulumu ve montajı, cihazın güvenli kullanımı için gerekli koşulları garantileyecek şekilde uzman şirketler ve elektrik teknisyenleri tarafından yürütülmelidir.

2.10. Elektrik bağlantısı

Cihazın güvenli ve sorunsuz şekilde çalıştırılabilmesi için elektrik bağlantısında aşağıdaki talimatlara uyulmalıdır:

- Cihazın elektrik bağlantısı yapılmadan önce, cihazın üzerindeki elektrik bilgileri (voltaj ve frekans) elektrik hattınızın özellikleriyle karşılaştırılmalıdır. Cihazın hasar görmemesi için bu bilgiler eşleşmelidir. Şüpheleriniz olursa bir teknisyene danışın.
- Priz, 16A emniyet anahtarıyla korumaya alınmalıdır.
- Cihaz ile elektrik hattı arasındaki bağlantıda maksimum 3 metrelik uzatma kablosu kullanılabilir. Yangın riski taşıyan çoklu prizlerin kullanımı önerilmez.

Güç kablosunun hasarsız olduğundan, cihazın altından veya sıcak/keskin yüzeylerden geçmediğinden emin olun.

- Cihazın elektrik güvenliği yalnızca kurulumu doğru şekilde yapılmış bir sigorta ile garanti edilebilir. Sigortasız hatlarda cihaz kullanılmamalıdır. Şüpheleriniz varsa elektrik hattınızı bir teknisyene kontrol ettirin. Sigortanın eksik veya hasarlı olması nedeniyle ortaya çıkabilecek zararlarda üretici sorumlu tutulamaz.

3. Tasarım ve fonksiyonlar

Bu bölümde cihazın tasarımı ve fonksiyonlarıyla ilgili önemli bilgiler bulunur.

3.1. Genel bakış



1. Sürahi kapağı orta kısım

2. Sürahi kapağı

3. Sürahi

4. 4 bıçaklı ünite

5. Motor ünitesi

6. Hız kontrollü düğme

7. Vakumlama ünitesi



- 8. Blender şişesi kapakları
- 9. Blender şişesi 600 ml
- 10. Blender şişesi 400 ml
- 11. Blender parçası
- 12. 2 bıçaklı ünite



- 13. El pompası
- 14. 600 ml blender şişesi için neopren kılıf

3.2. Montaj

Blender şişelerini istenen malzemelerle doldurun.

4 bıçaklı üniteyi sürahi üzerine veya blender şişelerine yerleştirin ve saat yönünde çevirerek sıkın.

Sürahi: Kapağın orta kısmını kapağa yerleştirin ve yerine oturuncaya kadar saat yönünde çevirerek sıkın.



Kapağı sürahi üzerine yerleştirin (bkz. fotoğraf A) ve saat yönünün tersine çevirerek sıkın (bkz. fotoğraf B).



Kapağı ve bıçaklı üniteyi sabitlediğiniz sürahiyi ▼ işareti  simgesinin üzerine gelecek şekilde motor ünitesine yerleştirin. ▼ işareti  simgesinin üzerine gelene kadar saat yönünde çevirerek sıkın.

Veya, kapağı ve bıçaklı üniteyi sabitlediğiniz blender şişesini ▼ işareti  simgesinin üzerine gelecek şekilde motor ünitesine yerleştirin. ▼ işareti  simgesinin üzerine gelene kadar saat yönünde çevirerek sıkın.

Blender parçasını dilediğiniz malzemelerle doldurun, 2 bıçaklı üniteyi takıp saat yönünde çevirerek sıkın. ▼ işareti  simgesinin üzerine gelecek şekilde motor ünitesine yerleştirin. ▼ işareti  simgesinin üzerine gelene kadar saat yönünde çevirerek sıkın.

3.3. Güç bilgileri

Bağlantı ve performans verilerini içeren elektrik bilgileri, cihazın alt kısmında bulunabilir.

4. Çalıştırma ve kullanım

Bu bölümde, cihazın çalıştırılmasıyla ilgili önemli bilgiler sunulmaktadır. Tehlikeleri ve hasarları önlemek için aşağıdaki talimatları inceleyin:

⚠ UYARI

- Cihazı çalışırken gözetimsiz bırakmayın. Böylece olası bir tehlike durumunda hızlıca müdahalede bulunabilirsiniz.

4.1. İlk kullanımdan önce

Cihazı "Temizlik ve bakım" bölümünde açıklanan şekilde temizleyin.

4.2. Sürahi veya blender şişesi kullanımı

1. Sürahi veya blender şişesini sabit bir yüzeye koyun.
2. Sürahiye veya blender şişesine istenen gıdaları ekleyin.
3. Not: Konan malzemelerin ve sıvının miktarı maksimum seviye işaretini geçmemelidir. Tarifiniz aksini gerektirmediği sürece önce sıvı, sonra katı malzemeleri koyun.
4. Katıların sıvılara oranına dikkat edin.

Katı gıdalar	Sıvılar	Kapasite
250-300g	500-450g	750 ml (sürahi)
200-240g	360-400g	600 ml (büyük blender şişesi)
100-130g	270-300g	400 ml (küçük blender şişesi)

5. Sürahiye veya blender şişesine bıçaklı üniteyi sabitleyin ve motor ünitesine yerleştirin.

4.3. Kullanım: Sürahi



İstenen kıvama ulaşıncaya kadar düğmeyi 1. veya 2. seviyeye çevirin.

P (Pulse) fonksiyonu

1. İstenen kıvama ulaşıncaya kadar düğmeyi P konumuna çevirin. Düğmeyi P konumunda tuttuğunuz sürece cihaz çalışır.

Gıdaları alın.

LÜTFEN DİKKAT

- Güvenlik anahtarı: Cihaz yalnızca doğru şekilde birleştirildiğinde çalışır. Donmuş meyveler veya buz kullanılacaksa yalnızca bol miktarda sıvıyla birlikte işlenmelidir. Aksi takdirde cihaz zarar görebilir.
- Cihaz hamur işlemek için uygun değildir.
- Cihaz, aşırı ısınma korumasıyla donatılmıştır. Çok uzun süre çalıştırılırsa veya aşırı doluyken çalıştırılırsa cihaz kendini kapatır. Cihazın fişini çekin ve en az 30 dakika cihazın soğumasını bekleyin. Daha sonra cihazı kullanabilirsiniz.
- Cihazı kullandıktan sonra fişini çekin.
- Aksesuarları her kullanımdan sonra temizleyin. Bıçaklı üniteyi saat yönünün tersine çevirerek sürahidan, blender şişesinden veya blender parçasından ayırın.

4.4. Kullanım: Blender parçası

Blender parçasını dilediğiniz malzemelerle doldurun ve 2 bıçaklı üniteyle birleştirin. Montaj bölümüne bakın.

İstenen kıvama ulaşıncaya kadar düğmeyi 1. veya 2. seviyeye çevirin.

P (Pulse) fonksiyonu

1. İstenen kıvama ulaşıncaya kadar düğmeyi P konumuna çevirin. Düğmeyi P konumunda tuttuğunuz sürece cihaz çalışır.

Gıdaları alın.



LÜTFEN DİKKAT

- Cihazı boşken çalıştırmayın. Cihazı aşırı doldurmayın. Motor zarar görebilir.
- Cihazı 15 saniyeden uzun süre çalıştırmayın. Tekrar çalıştırmadan önce 60 saniye bekleyin.
- Blender parçasını maksimum seviye işaretinden fazla doldurmayın.
- Cihaz, aşırı ısınma korumasıyla donatılmıştır. Çok uzun süre çalıştırılırsa veya aşırı doluyken çalıştırılırsa cihaz kendini kapatır. Cihazın fişini çekin ve en az 30 dakika cihazın soğumasını bekleyin.
- Daha sonra cihazı kullanabilirsiniz.
- Cihazı kullandıktan sonra fişini çekin.
- Aksesuarları her kullanımdan sonra temizleyin. Bıçaklı üniteyi saat yönünün tersine çevirerek sürahidan, blender şişesinden veya blender parçasından ayırın

4.5. Blender haznesi için vakum fonksiyonu

Blender şişesinin kapağını sıkıca kapatın. Blender şişelerini vakumlamak için yalnızca vakum valfi üzerindeki küçük kapağı açın. Büyük kapak sıkıca kapalı tutulmalıdır. Veya: Kapak sürahiye oturtulmalı ve orta kısım kapağa yerleştirilmelidir.



Pompayı etkinleřtirmek için vakum ünitesini (V2) bağlantı noktasına (V1) bastırın.



V3: sürahi kapağının orta kısmındaki vakum valfi

V4: blender şişesinin küçük kapağındaki vakum valfi



Blender şışesinin küçük kapağını (V5) açın ve vakum ünitesini (V2) vakum valfine bastırın.

Veya: Vakum ünitesini (V2) sürahi kapağının orta kısmındaki vakum valfine bastırın.



Cihaz otomatik olarak vakumlama yapar ve işlem tamamlandığında durur.

⚠ UYARI

- Vakum ünitesi yalnızca verilen sürahi ve blender şişelerinin vakumlanması için uygundur. Yaralanma riski bulunur. Cihaz zarar görebilir.
- Vakumlama işlemini durdurmak isterseniz cihazın fişini çekin.
- Vakumlama işlemi yalnızca bileşenler doğru şekilde birleştirildiğinde ve doğru şekilde vakum oluşturulduğunda otomatik olarak durur.



Vakumlama işlemini durdurmak için vakum valfini yana ittin.

Blender şişelerini el pompası ile de vakumlayabilirsiniz.



4.6. Tarifler

Büyük meyveleri parçalar halinde kesin. Karıştırma sürecine yardımcı olması için su veya dilediğiniz sıvıyı ekleyin.

Sert meyveler veya buz kullanmayın.

Yeşil Smoothieler

ıspanak - muz - mango smoothie

- 1 avuç ıspanak
- 1/2 olgun mango
- 1 muz

maydanoz smoothie

- 1 avuç maydanoz
- 1 elma
- 1/2 muz
- 1/2 salatalık

klasik yeşil smoothie

- 1 avuç ıspanak
- 1/2 muz
- 1/2 tatlı elma
- 1/2 olgun avokado

Meyveli Smoothieler

meyveli salata smoothie

- 1 avuç yeşillik veya marul
- 1 avuç ıspanak
- 1 avuç taneli meyve (frambuaz, çilek, üzüm vb.)
- 1/2 muz

taneli meyveler

- 1 avuç taneli meyve (frambuaz, çilek, üzüm vb.)
- 1/2 portakal
- vanilya özü (vanilyalı şeker de kullanabilirsiniz)

ıspanak - muz smoothie 1 muz 50 gr salatalık 50 gr ıspanak istenirse biraz tere güne başlangıç 1 avuç turp yaprağı 1/2 olgun muz veya 1 büyük kivi 1/2 elma biraz limon suyu ve yağ 50 ml soda veya soğuk yeşil çay vitamin bombası 1/4 ananas 1/2 olgun muz 1/2 portakal 1/2 kivi 1 avuç hindiba yaprağı veya benzer yeşillik 1 tatlı kaşığı buğday çimi tozu 1/2 bardak soda veya yeşil çay	şeftali - çilek smoothie 120 gr çilekli yoğurt 40 gr şeftali 40 gr çilek yaban mersini smoothie 50 gr donmuş yaban mersini 40 ml yağsız süt 40 gr vanilyalı yoğurt istenirse biraz bal portakal smoothie 1/2 portakal 50 gr çilek veya karışık kırmızı meyveler elma - kivi smoothie 1/2 küçük elma 1/2 kivi 2 çilek 50 gr çilekli yoğurt 40 ml elma suyu
--	--

5. Temizlik ve bakım

Bu bölümde, cihazın temizliği ve bakımıyla ilgili önemli bilgiler sunulmaktadır. Cihazın yanlış temizlenmesinden doğabilecek hasarları önlemek ve cihazın sorunsuz çalışmasını sağlamak için lütfen bilgileri inceleyin.

5.1. Güvenlik bilgileri

⚠ DİKKAT

Cihazınızı temizlemeden önce lütfen güvenlik talimatlarını inceleyin.

- Cihaz kullanımda değilken ve temizlik işleminden önce fişini çekin.
- Aşındırıcı temizleme ürünleri kullanmayın.
- Motor ünitesini, blender şişesi kapaklarını, sürahi kapağını, 4 bıçaklı üniteyi, 2 bıçaklı üniteyi, neopren kılıfı veya el pompasını suya veya başka sıvılara batırmayın ve bulaşık makinesinde yıkamayın.
- Bıçaklar çok keskindir. Dikkatli olun.

5.2. Temizlik

Blender şişeleri, blender parçası ve sürahi:

Blender şişelerini, blender parçasını ve sürahiyi su ve biraz deterjanla yıkayın. Biraz suya 1 damla deterjan ekleyip cihazı 10 saniye süreyle bu karışımla çalıştırarak da temizleyebilirsiniz. Daha sonra sürahiyi, blender şişelerini ve blender parçasını güzelce durulayın ve kaldırmadan önce kurumalarını bekleyin. Alternatif olarak sürahi, blender şişeleri ve blender parçasını (kapak ve bıçak ünitesi olmadan) bulaşık makinesinde de yıkayabilirsiniz.

Kapak, bıçaklı üniteler:

Kapak ve bıçaklı üniteler bulaşık makinesinde yıkanamaz. Akan su altında durulayın ve güzelce kurulayın.

Motor ünitesi: Motor ünitesini nemli bir bezle silin.

6. Sorun Giderme

Bu bölümde, cihazın çalıştırılmasıyla ilgili önemli bilgiler sunulmaktadır. Tehlikeleri ve hasarları önlemek için aşağıdaki talimatları inceleyin:

6.1. Güvenlik önerileri

⚠ DİKKAT

- Elektrikli cihazların onarımı, yalnızca üretici tarafından eğitilmiş yetkili teknisyenler tarafından yürütülmelidir.
- Yetkili olmayan kişilerin gerçekleştirdiği onarım işlemleri, kullanıcı için tehlike yaratabilir ve cihaza zarar verebilir.

6.2. Sorun giderme

Sorun	Çözüm
Cihaz çalışmıyor.	Güç kablosunun prize doğru şekilde oturduğunu kontrol edin. Montajın doğru şekilde yapıldığını kontrol edin.
İlk kullanımda motor ünitesinden koku gelebilir. Bu durum normaldir.	Cihaz kullanıldıkça koku kaybolur.
Cihaz kullanım sırasında duruyor.	Cihaz, aşırı ısınma korumasıyla donatılmıştır. Çok uzun süre çalıştırılırsa veya aşırı doluyken çalıştırılırsa cihaz otomatik olarak kendini kapatır. Cihazın fişini çekin ve en az 30 dakika cihazın soğumasını bekleyin. Daha sonra cihazı kullanabilirsiniz.
Cihaz anormal şekilde titriyor veya tuhaf sesler çıkarıyor.	Parçaların düzgün birleştirildiğinden emin olun.
Kullanım sırasında sızıntı oluyor.	Güç kablosunu prizden çıkarın. Parçaların montajının doğru şekilde yapıldığını kontrol edin.
Bıçaklar takılıyor.	Güç kablosunu prizden çıkarın. Bıçakları engelleyen maddeleri çıkarın. Malzemeler çok iridir. Malzemeleri küçük parçalara ayırın.
Cihaz vakumlama yapmıyor.	Blender şişesi veya sürahi doğru şekilde birleştirilmediği için vakum oluşmuyordur. Vakum valfinin doğru şekilde yerleştirildiğini kontrol edin. Parçaların montajının doğru şekilde yapıldığını kontrol edin.

⚠ DİKKAT

- Yukarıdaki adımlar sorununuzu çözmezse lütfen müşteri hizmetlerine başvurun.

7. Bertaraf



Elektronik cihazlar eskise de değerli materyaller içerir.

Ancak işlevsellikleri için gerekli olan zararlı maddeler de içerirler. Eskiye cihazlar geri dönüşüme uygun şekilde atılmazsa insan sağlığına ve çevreye zarar verebilirler. Bu nedenle eskiye cihazınızı kesinlikle geri dönüşümsüz şekilde elden çıkarmayın.

LÜTFEN DİKKAT

- Eskiye elektronik cihazları bulunduğunuz yerdeki atık toplama noktasına bırakın. Gerekirse bulunduğunuz yerdeki belediyeyle veya bayinizle iletişime geçin.
- Cihazınızı elden çıkarılıncaya kadar çocukların erişemeyeceği yerde güvenli bir şekilde saklayın.

8. Teknik bilgiler

Cihaz	:	B300 VacuServe
Öge No.	:	3608
Şebeke bilgileri	:	220-240V 50/60HZ
Güç tüketimi	:	300W
Dış ölçüler (G x Y x D)	:	17,5 cm x 34 cm x 15,5 cm
Net ağırlık	:	1,5 kg

İthalatçı Firma:

Aykut Global İthalat İhracat Anonim Şirketi
Altunizade Mah. Ord. Prof. Dr. Fahrettin Kerim
Gökay Cad. No:13/3
Üsküdar 34662 - İstanbul / TÜRKİYE
Üsküdar Vergi Dairesi - 122 082 7157
Tel: 0216 634 44 44
Faks: 0216 634 39 88

İmalatçı Firma:

Braukmann GmbH
Raiffeisen Str. 9
D-59757 Arnsberg, Germany
Service-Hotline International
Tel:+49(0) 29 32/8055 74-99
Fax:+49(0) 29 32/80554-77
Email: kundenservice@caso-germany.de
Internet: www.caso-germany.de

Taşıma ve Nakliye Sırasında Dikkat**Edilecek Hususlar:**

- Ürününüzü dolu veya boş kullanırken, düz ve kaygan olmayan zeminler üzerinde durmasını sağlayınız.
- Ürünü bir zemine koyarken ürün ile zemin temasının hızlı ya da sert olmamasını sağlayınız. Aksi takdirde ürün zarar görebilir.
- Taşıma veya nakliye sırasında ürünün boş ve kuru olmasını sağlayınız, titreşime ve darbeye maruz kalmayacak bir koruma veya ambalaj ile bu işlemin yapılması gerekmektedir.

Kullanım Hatalarına İlişkin Bilgiler:

Ürünün amacına uygun olarak kullanılmaması durumunda ürün ve/veya kişiler zarar görebilir. Tanıtma ve kullanım kılavuzu okunmalı ve ürün bu talimatlara uygun olarak kullanılmalıdır.

Kullanım Ömrü Bilgisi:

6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Kanunu tarafından satış sonrası hizmetler yönetmeliği ek liste de tespit ve ilan edilen kullanım ömrü 7 yıldır.

Enerji Tüketimi Açısından Verimli Kullanıma İlişkin Bilgiler:

Kısıtlı enerji kaynaklarımızı verimli kullanmak adına, ürününüzü aktif olarak kullanmadığınız sürece fişten çekiniz. Standby özelliği olan modellerde ürünü standby modunda bırakmamaya özen gösteriniz.

Ürünün Montajı:

Ürünün montajı için teknik kişiye ihtiyaç yoktur. Tanıtma ve kullanma kılavuzundaki talimatlara göre ürünü kullanıma hazır hale getirebilirsiniz. Ürününüzü ılık su ile temizledikten sonra güvenle kullanabilirsiniz.

Satış Sonrası Hizmetler:

Telefon: 44 44 784 - 08504737271
Adres: Barbaros Mahallesi Sedef Sokak
Validebağ Konakları A2 Blok D:19
Üsküdar - İstanbul

Güncel yetkili servis iletişim bilgileri ve yedek parça malzeme temini için yukarıda iletişim bilgileri bulunan Müşteri Hizmetleri ile iletişime geçebilirsiniz. Tüketiciler, şikayet ve itirazları konusundaki başvurularını tüketici mahkemelerine ve tüketici hakem heyetlerine yapabileceklerdir. Ürünün 6502 sayılı Tüketicinin Koruması korunması hakkında kanun da tanımlanmış ve 'Ayıplı mal' olarak nitelendirilen kapsama girmesi durumunda;
(1) Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici;

- Satılanı geri vermeye hazır olduğunu bildirerek sözleşmeden dönme,
 - Satılanı alıkoyup ayıp oranında satış bedelinden indirim isteme,
 - Aşırı bir masraf gerektirmediği takdirde, bütün masrafları satıcıya ait olmak üzere satılanın ücretsiz onarılmasını isteme,
- İmkan varsa, satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, seçimlik haklarından birini kullanabilir.

(2) Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesi hakları üretici veya ithalatçıya tarfı da kullanılabilir. Bu fıkradaki hakların yerine getirilmesi konusunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur. Üretici veya ithalatçı, malın kendisi tarafından piyasaya sürülmesinden sonra ayıbın doğduğunu ispat ettiği takdirde sorumlu tutulmaz.

(3) Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesinin satıcı için orantısız güçlükleri beraberinde getirecek olması halinde tüketici, sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedelden indirim haklarından birini kullanabilir. Orantısızlığın tayininde malın ayıpsız değeri, ayıbın önemi ve diğer seçimlik haklara başvurmanın tüketici açısından sorun teşkil edip etmeyeceği gibi hususlar dikkate alınır.

(4) Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesi haklarından birinin seçilmesi durumunda bu talebin satıcıya, üreticiye veya ithalatçıya yöneltilmesinden itibaren azami otuz iş günü, konut ve tatil amaçlı taşınmazlarda ise altmış iş günü içinde yerine getirilmesi zorunludur. Ancak, bu kanunun 58 inci maddesi uyarınca çıkarılan yönetmelik eki listede yer alan mallara ilişkin, tüketicinin ücretsiz onarım talebi, yönetmelikte belirlenen azami tamir süresi içinde yerine getirilir. Aksi halde tüketici diğer seçimlik haklarını kullanmakta serbesttir.

(5) Tüketicinin sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedelden indirim hakkını seçtiği durumlarda, ödemiş olduğu bedelin tümü veya bedelden yapılan indirim tutarı derhal tüketiciye iade edilir.

SERVİS LİSTESİ

YILDIRIM SOĞUTMA
0322 444 30 66
P.T.T MAHALLESİ 3556. SOKAK NO: 4/1 YÜREĞİR
ADANA

AKDENİZ SOĞUTMA
0533 713 11 40
HIZIRBEY MAHALLESİ 1509 SOK. NO:32/4 MERKEZ
ISPARTA

ABDULLAH KARACA
0344 221 87 04
İSMETPAŞA MAH. BELLİ İŞHANI ALTI NO:3/A MERKEZ
KAHRAMANMARAŞ

**SANAL BİLGİSAYAR DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI TURİZM PAZARLAMA
SANAYİ VE TİCARET LTD.ŞTİ.**
0324 622 18 51
ÖĞRETMENLER MAH. RASİM DOKUR CADDESİ ÇOPUR APT. NO:8 TARSUS
MERSİN

**HAYAT ELEKTRONİK ELEKTRİK KİMYA ÜRETİM PAZARLAMA SERVİS VE
DANIŞMANLIK**
0424 444 30 66
İZZET PAŞA MAHALLESİ HACI TEVFIK EFENDİ SOKAK NO: 36 D MERKEZ
ELAZIĞ

ERKAN TEKNİK
0446 214 24 64
KARAAĞAÇ MAH. ŞEHİT POLİS KENAN ARDIÇ CAD.NO:3/Z24
ERZİNCAN

UĞUR OTOMASYON
0532 178 41 32
TOPÇULAR MAHALLESİ TOMURCUK SOKAK NO: 14 B01 MERKEZ
İĞDIR

GÜLTEPE SOĞUTMA
0432 216 48 90
BAHÇIVAN MAHALLESİ ABDURAHMAN GAZİ 3. SOKAĞI NO : 5 /2A İPEKYOLU
VAN

YAŞAR ŞEN
0533 713 11 40
ÇAY MAHALLESİ ZİNCİRLİ HAN SOKAK NO:14/1 SANDIKLI
AFYONKARAHİSAR

ÜÇGEN SOĞUTMA
0256 811 55 12
YENİ MAH SELANİK CAD. İNAN APT. NO:61/4 DİDİM
AYDIN

KIRCA TEKNİK SERVİS
0532 727 43 52
MENDERES MAHALLESİ SEYFİ DEMİRSOY CAD. NO: 6 A BUCA
İZMİR

SEFA TEKNİK
0232 632 11 62
İNKILAP MAHALLESİ VAKIF SOKAK NO: 3/A BERGAMA
İZMİR

DENİZ ISITMA SOĞUTMA
0543 965 39 39
ÜNALAN MAHALLESİ 1.BOSTANCI SOKAK NO: 24 A UŞAK MERKEZ
UŞAK

RAM BİLGİSAYAR
0488 215 12 42
BAHÇELİEVLER MAH.STAD CADDESİ NO 5/A
BATMAN

İDEAL OTOMASYON BİLGİ İŞLEM
0342 339 16 72
DEĞİRMİÇEM MAHALLESİ M. AKSOY BLV.NO:75/C
GAZİANTEP

GAP SOĞUTMA
0414 444 30 66
KARSIYAKA MAHALLESİ KARŞIYAKA CAD. NO: 85 B HALİLİYE
ŞANLIURFA

MERKEZ TEKNİK SERVİS İKLİMLENDİRME
0312 381 04 00
DURALI ALIÇ MAHALLESİ ŞEHİT HAKAN YORULMAZ CADDESİ NO : 66 B
MAMAK
ANKARA

SANTA TEKNİK
0312 484 07 99
GAZİOSMANPAŞA MAHALLESİ PLEVNE CADDESİ No : 22 B GÖLBAŞI
ANKARA

MEVSİM İKLİMLENDİRME İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
0532 773 05 96
ARİFİYE MAH. MUSTAFA KEMAL ATATÜRK CAD. NO:22/A ODUNPAZARI
ESKİŞEHİR

ÖZEN ELEKTRONİK
0454 212 04 40
HACİSİYAM MAH. İNÖNÜ CAD. KABACAKUZ SOKAK NO:3 GİRESUN
GİRESUN

KMS SATIŞ SONRASI HİZMETLER
0366 214 26 96
İSMAİLBEY MAH. ŞEHİT ERTAN SIVRIOĞLU SOKAK NO: 51
KASTAMONU

UZMANLAR TEKNİK ISI, SOĞUTMA SİSTEMLERİ
0366 215 37 86
AKTEKKE MAHALLESİ FAKÜLTE SOKAK NO:6 A MERKEZ
KASTAMONU

ÖZEN ELEKTRONİK
0452 444 30 66
YENİ MAHALLESİ 322 SOKAK NO: 10 A ALTINORDU
ORDU

UĞUR ELEKTRONİK
0286 566 80 30
İSMETPAŞA MAHALLESİ MÜLAZİM RIZA SOKAK NO:8-14/1 ÇANAKKALE
ÇANAKKALE

MUTLU ORTA
0284 715 22 71
YUKARI ZAFERİYE MH. İLYAS BEY CD. NO: 15/26 KEŞAN
EDİRNE

**KİNETİK ELEKTROMEKANİK ENERJİ GÜVENLİK SİSTEMLERİ SANAYİ
TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ**
0212 787 20 40
FERHATPAŞA MAH. ATATÜRK CAD. HAMDİ ŞANLI APT. BLOK NO: 44 İÇ KAPI
NO: Z07 ÇATALCA
İSTANBUL

SEVİNÇ ELEKTRİK
0212 582 33 25
YENİDOĞAN MAHALLESİ 48. SOKAK NO:103 A ZEYTİNBURNU
İSTANBUL

ŞEKER SOĞUTMA ELEKTRİK ELEKTRONİK KLİMA BEYAZ EŞYA
0532 591 04 22
CEVİZLİ MAH. NEŞE SOKAK NO:20/B MALTEPE
İSTANBUL

ER TEKNİK
0288 444 30 66
KURTULUŞ MAHALLESİ GAZİ MUSTAFA KEMAL BULVARI NO: 74 A BABAESKİ
KIRKLARELİ

KARDEŞLER ELEKTRİK
0262 646 64 28
OSMAN YILMAZ MAHALLESİ KADIOĞLU CADDESİ NO : 17 B GEBZE
KOCAELİ

GARANTİ

CİHAZ SAHİBİNİN

İsim:

Adres:

Ev Tel:

Cep Tel:

İş Tel:

E-mail:

ÖNEMLİ NOT

Lütfen bu kuponu sağ tarafta yazılı olan adrese gönderiniz.

AYKUT

GLOBAL İTHALAT
İHRACAT A.Ş.

Altunizade Mah. Ord. Prof.
Dr.Fahrettin Kerim Gökay Cad.
No:13/3 Üsküdar/İSTANBUL
T: 0216 634 44 44/ F: 0216 634 45 70

GARANTİ BELGESİ

- Garanti süresi, malın teslim tarihinden başlar ve 2 (iki) yıldır.
- Malın bütün parçaları dahil olmak üzere malın tamamı garanti süresince garanti kapsamındadır.
- Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11 inci maddesinde yer alan;
a- Satılanı geri vermeye hazır olduğunu bildirerek sözleşmeden dönme,
b- Satılanı alıkoyup, ayıp oranında satış bedelinde indirim isteme,
c- Asın bir masraf gerektirmediği takdirde, bütün masrafları satıcıya ait olmak üzere satılanın ücretsiz onarılmasını isteme,
ç- İmkan varsa, satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, haklarından birini kullanabilir.
- Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesi hakları üretici veya ithalatçıya karşı da kullanılabilir. Bu fıkradaki hakların yerine getirilmesi konusunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur. Üretici ve ithalatçı, malın kendisi tarafından piyasaya sürülmesinden sonra ayıbı doğdugunu ispat ettiği takdirde sorumlu tutulamaz.
- Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesinin satıcı için orantısız güçlükleri beraberinde getirecek olması halinde tüketici, sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedelden indirim haklarından birini kullanabilir. Orantısızlığın tayininde malın ayıpsız değeri,

- ayıbının önemi ve diğer seçimlik haklara başvurmanın tüketici açısından sorun teskil edip etmeyeceği gibi hususlar dikkate alınır.
- Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesi haklarından birinin seçilmesi durumunda bu talebin satıcıya, üreticiye veya ithalatçıya yöneltilmesinden itibaren azami otuz iş günü, konut ve tatil amaçlı taşınmazlarda işe atmış iş günü içinde yerine getirilmesi zorunludur. Ancak, bu Kanunun 58'inci maddesi uyarınca çıkarılan yönetmelik eki listede yer alan mallara ilişkin, tüketicinin ücretsiz onarım talebi, yönetmelikte belirlenen azami tamir süresi içinde yerine getirilir. Aksi halde tüketici diğer seçimlik haklarını kullanmakta serbesttir.
 - Tüketicinin sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedelden indirim hakkını seçtiği durumlarda, ödemiş olduğu bedelin tümü veya bedelden yapılan indirim tutarı derhal tüketiciye iade edilir.
 - Seçimlik hakların kullanılması nedeniyle ortaya çıkan tüm masraflar, tüketicinin seçtiği hakkı yerine getiren tarafça karşılanır. Tüketici bu seçimlik haklarından biri ile birlikte 11/1/2011 tarihli 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu hükümleri uyarınca tazminat da talep edebilir.

GARANTİ

GARANTİ BAŞLATMA KUPONU

Satıcı Firma Kaşe ve İmza

Yetkili Servis Kaşe ve İmza

CİHAZIN	CİNSİ :		SATIŞ TARİHİ :	
	MARKASI :		FATURA NO :	
	MODELİ :		MONTAJ TARİHİ :	
	SERİ NO :			

Üretici veya İthalatçı Firmanın	Satıcı Firmanın	Ürünün
Ünvanı: Aykut Global İthalat İhracat A.Ş.	Ünvanı:	Markası:
Adres: Altunizade Mah. Ord. Prof. Dr. Fahrettin Kerim Gökay Cad. No: 13/3 Üsküdar/İSTANBUL	Adres:	Cinsi:
Telefonu: 0216 634 44 44	Telefonu:	Modeli:
Faks: 0216 634 45 70	Faks:	Bandrol ve Seri No:
	e-posta:	Teslim Tarihi:
	Fatura Tarih ve Sayısı:	Garanti Süresi: 2 Yıl
	Teslim Tarih ve Yeri:	Azami Tamir Süresi: 20 iş günü
Üretici veya İthalatçı Firmanın	Satıcı Firmanın	Ürünün
Yetkili İmzası:	Yetkili İmzası:	Yetkili İmzası:
Firma kaşesi:	Firma kaşesi:	Firma kaşesi:

* Aykut Global İthalat İhracat Anonim Şirketi tarafından verilen işbu garanti, cihazın anormal bir şekilde ve/veya maksat dışı kullanılmasından dolayı doğacak arızaların giderilmesini kapsadığı gibi aşağıda belirtilen hususlarda garanti dışı kalır.

1- Müsteriye tesliminden sonra meydana gelen hasar ve arızalar, 2- Kullanma hatalarından meydana gelen hasar ve arızalar, 3- Voltaj düşüklüğü ve fazlalığı, 4- Hatalı elektrik ve su tesisatı, uygun olmayan su kullanmak, 5- Cihazın etiketinde yazılı voltajdan farklı voltajda kullanma nedeni ile hasar ve arızalar, 6- Cihazın dış bölümleri ile ilgili sac ve plastik aksamın çizilme ve/veya kırılması, 7- Cihazlarımız ev tipidir, ticari ve endüstriyel kullanma uygun değildir, 8- Garanti Belgesi üzerinde veya cihaz üzerindeki seri numarasında tahrifat yapıldığında GARANTİ GEÇERSİZDİR.

Müşteri Hizmetleri
444 4 784

Mail: info@aykutglobal.com.tr
Adres: Barbaros Mah. Sedef
Sok. A2 Blok No:19 Üsküdar/
İSTANBUL

COSO®

D E S I G N

İthalatçı Firma
Aykut Global İthalat İhracat A.Ş.
Altunizade Mah. Ord. Prof. Dr. Fahrettin Kerim
Gökay Cad. No:13/3 Üsküdar/İSTANBUL
Tel: 0216 634 44 44
www.aykutglobal.com.tr