

GERMAN
QUALITY

SEVERIN - SINCE 1892

SEVERIN

Friends for Life



ÜRÜN NO. **AT 9264**

TR Kullanım Talimatları

Otomatik ekmek kızartma
makinesi

Değerli müşterimiz,

SEVERIN markamızın kalitesini tercih ettiğiniz için teşekkür ediyor, ürünümüzü begeneceğinizi umuyoruz.

SEVERIN, Almanya'nın Sauerland bölgesindeki Sundern şehrinde bir Aile şirketi olarak kurulduğu 1892 yılından bu yana, tüm dünyadaki müşterileri için yenilikçi ürünlerini tasarlamaya devam ediyor. 120 yıldır Alman kalitesini ve inovasyon gücünü cihazlarına yansıtıyor.

Her cihaz özenle üretiliyor, test ediliyor ve geliştiriliyor.


SEVERIN; Kahve, Kahvaltı, Mutfak, Izgara, Ev, Kişisel Bakım ve Soğutma & Dondurma olmak üzere, yedi ana ürün grubunda 250'den fazla küçük ev aletinden oluşan kapsamlı bir ürün yelpazesi sunuyor.

Her kullanım alanınız için en doğru ürün!

SEVERIN

Elektrogeräte GmbH

SEVERIN



Otomatik ekmek kızartma makinesi

Değerli Müşterimiz,

Cihazı kullanmadan önce aşağıdaki talimatları dikkatlice okuyun ve bu kılavuzu ileride başvurmak üzere saklayın. Cihaz sadece bu talimatları bilen kişiler tarafından kullanılmalıdır.

Şebekeye bağlantı

Cihaz sadece yönetmeliklere uygun olarak kurulmuş topraklı bir prize bağlanmalıdır. Besleme voltajının, derecelendirme etiketinde belirtilen voltajla aynı olduğundan emin olun.

Bu ürün tüm bağlayıcı CE etiketleme direktiflerine uygundur.

Tanıtma

1. Ekmek kızartma makinesi
2. Çalıştırma kolu
3. Fişli elektrik kablosu
4. İsim plakası (cihanın alt tarafı)
5. 7 ayarlı kızartma kontrol göstergesi
6. Poğaça ısıtma rafı düğmesi
7. Poğaça ısıtma rafı
8. Kilit açma düğmesi ◁
9. Isıtma düğmesi ☀
10. Çözme düğmesi *
11. Kurmali güç kablosu saklama yeri (altta)
12. Kirintı tepsisi

Önemli emniyet talimatları

- **Dikkat:** Ekmeğin alev alma tehlikesi her zaman vardır. Bu nedenle cihazın perdelerin veya benzeri yanıcı maddelerin yakınına yerleştirilmemişinden veya çalıştırılmadığından emin olun.
- Tehlikelerden kaçınmak ve güvenlik gerekliliklerine uymak için bu elektrikli cihazın veya güç kablosunun onarımları yetkili servis tarafından yapılmalıdır. Onarım gerekiyorsa, lütfen cihazı yetkili servise göndermek için müşteri hizmetleri ile iletişime geçin.(bkz. ek).
- Cihazın, harici bir zaman ayarı veya ayrı bir uzaktan kumanda sistemi aracılığıyla çalıştırılması amaçlanmamıştır.

- Cihazı temizlemeden önce, güç kaynağına bağlı olup olmadığını ve tamamen soğuyup soğumadığını kontrol ediniz.
- Elektrik çarpması riskini önlemek için cihazı sıvılarla temizlemeyin veya suya daldırmayın.
- Hafif nemli bir bezle poğaça ısıtma rafının ve ekmek kızartma makinesinin dış yüzeylerini silin.
- Kırıntı teşhisini boşaltmak için yanlara doğru çekin. Ekmek kızartma makinesini tekrar kullanmadan önce tepsiyi yerine takmayı unutmayın.
- Bu cihaz, ev içi veya benzeri uygulamalar için tasarlanmıştır. Örneğin - Mağaza, ofis ve benzeri çalışma ortamlarındaki personel mutfaklarında,
- Müşteriler tarafından otel, motel vb. ve benzeri konaklama yerlerinde, - yatak ve kahvaltı tipi ortamlarda.
- Bu cihaz, çocuklar (en az 8 yaşında) ve fiziksel duyasal veya zihinsel yetenekleri kısıtlı veya deneyim ve bilgisi olmayan kişiler tarafından, gözetim altında tutulması veya cihazın kullanımıyla ilgili talimatların verilmesi ve tüm tehlike ve tehlikeleri tam olarak anlamaları ve ilgili güvenlik önlemleri almaları koşuluyla kullanılabilir.
- Çocukların cihazla oynamasına izin verilmemelidir.
- Çocukların, gözetim altında olmadıkları ve en az 8 yaşında olmadıkları sürece, cihaz üzerinde herhangi

bir temizlik veya bakım çalışması yapmasına izin verilmelidir.

- Cihaz ve güç kablosu her zaman 8 yaşından küçük çocuklardan uzak tutulmalıdır.
- **Dikkat:** Ambalaj malzemelerini çocuklardan uzak tutun - bunlar potansiyel tehlike kaynaklarıdır, örneğin boğulma.
- Cihazı her zaman düz, ısiya dayanıklı bir yüzey üzerine dik olarak yerleştirin.
- Muhafazanın ve güç kablosunun hasar görmesini önlemek için, cihazı sıcak yüzeyler veya sıcak plakalar veya gaz alevleri gibi açık alevler üzerine veya yakınına yerleştirmeyin.
- Cihazı dış mekanlarda kullanmayın.
- **Dikkat:** Cihazın erişilebilir yüzeyleri çalışma sırasında ısınır ve daha sonra bir süre öyle kalır. **Sıcak parçalara dokunmaktan kaynaklı yanıklar oluşabilir.**
- Cihaz her kullanıldığından, güç kablosu da dahil olmak üzere ana gövde ve ayrıca takılan herhangi bir aparat, herhangi bir kusur olup olmadığını iyice kontrol edilmelidir. Örneğin, cihaz sert bir yüzeye düşürüldüğe veya güç kablosunu çekmek için aşırı güç kullanıldıysa, artık kullanılmamalıdır: Görünmez bir hasar bile cihazın çalışma güvenliği üzerinde olumsuz etkilere neden olabilir.
- Çalıştırmadan önce güç kablosunu tamamen açın.

- Güç kablosunun sıcak yüzeylere temas etmesine izin vermeyin.
- Güç kablosunun serbest kalmasına izin vermeyin.
- Kullanım sırasında cihazı gözetimsiz bırakmayın.
- Çalışma sırasında tost yuvasını kapatmayın.
- Küçük ekmekleri doğrudan tost yuvalarının üzerine koymayın.
- **Dikkat:** Cihazın zarar görmesini önlemek için ekmek dilimlerini küçük ekmek tutucunun üzerinde ısıtmaya çalışmayın.
- Isıtma elemanları canlı akım taşıdığından, ekmek kızartma makinesinden ekmeği parmaklarınızla çıkarmaya çalışmayı veya ekmek kızartma yuvasına başka herhangi bir nesne (örn. bıçak, çatal) sokmayı.
- **Fisi her zaman prizden çekin**
 - kullanım sonrası,
 - herhangi bir arıza durumunda,
 - cihazı temizlemeden önce.
- Fisi prizden çekerken asla elektrik kablosundan çekmeyin; daima fişin kendisini tutun.
- Fisi ıslak ellerle takmayın.
- Yanlış kullanımdan kaynaklanan hasarlar veya bu talimatlara uyulmaması durumunda sorumluluk kabul edilmeyecektir.

Kullanım amacı

- Bu cihaz, yalnızca tekli ekmek dilimlerini her bir toast yuvasında kızartmak ve küçük ekmek tutucu üzerinde küçük ekmekleri ısıtmak için tasarlanmıştır.
- Birkaç dilim ekmeği bir yuvada kızartmaya veya diğer yiyecekleri kızartmaya (o graten) kalkışılmamalıdır.
- Bu cihazın içinde veya üzerinde herhangi bir dolgulu veya yayılmış (örneğin tereyağı veya reçel) yiyecekler kullanmayın.
- Bu talimatlarda açıklanılanlar dışındaki herhangi bir kullanım, uygunsuz olarak kabul edilmelidir ve kişisel yaralanmalara veya maddi hasara yol açabilir.

İşletim

Genel bilgiler

- **Dikkat: Çalıştırma kolu yalnızca fiş takıldığından kilitlenir.**
- Çok kalın veya çok büyük dilimler kullanmayın, çünkü bunlar ekmek kızartma makinesine kolayca sıkışabilir. Ekmek kızartma makinesi azami kalınlığı 20 mm ve ebatları 125 x 125 mm olan ekmek dilimlerini kızartabilir.
- **Kullanım sırasında ve temizlemeden önce sorun veya arıza olması durumunda, fişi daima prizden çekin.**
- Yuvaya takılan bir dilimi çıkarmak için kör bir tahta alet (örn. bir fırça sapı) kullanın. Metal ısıtma elemanlarına asla dokunmayın.

İlk kez kullanmadan önce

- Tost makinesini iyice temizleyin (bkz. *Temizlik ve bakım*).
- Ekmek kızartma makinesini ekmek koymadan çalıştırın ve maksimum sıcaklık ayarında en az beş kızartma döngüsünden geçin.
- Döngüler arasında ekmek kızartma makinesinin soğumasını bekleyin.
- Cihazı ilk kez çalıştırırken, ekmek kızartma makinesi hafif bir koku ve kısa bir süre sonra kaybolacak olan hafif bir duman yayabilir. Bu nedenle pencere veya balkon kapıları açılarak yeterli havalandırma sağlanmalıdır.

Otomatik kapanma

Bu cihaz otomatik kapanma özelliğine sahiptir. Bir ekmek dilimi sıkışmışsa ve kızartma işlemi tamamlandıktan sonra çıkarılamıyorsa, ekmek kızartma makinesi otomatik olarak kapanacaktır. Böyle bir durumda cihazın elektrik bağlantısını kesin ve *Genel bilgiler*bölümünde açıklandığı gibi ekmek dilimini çıkarın.

Kızarma derecesinin ayarlanması

- Gereken kızarma seviyesi, kontrol göstergesinin 7 ayarıyla ayarlanabilir. **Işık:** kontrol düğmesini saat yönünün tersine çevirin.
Karanlık: kontrol düğmesini saat yönünde çevirin.
- Özellikle kızartma amaçlı dilimlenmiş ekmek olması durumunda, kızartma kontrolünü konumuna getirmenizi öneririz. **4.**

İşletim

- Fisi prize takın.
- Kızartma kontrolünü ayarladıkten sonra ekmeği toast yuvasına yerleştirin ve çalışma kolunu aşağı bastırın.
- Çıkarma düğmesindeki gösterge  ışığı yanar.
- İstenilen kızarma derecesine ulaşıldığında ekmek kızartma makinesi otomatik olarak kapanır ve dilimler çıkarılır. Gösterge ışığı söner.
- Tostun eşit şekilde kızarmasını sağlamak için, ekmek kızartma makinesini art arda birkaç kez çalıştırırken, her iki yuvayı da doldurun ve her kızartma işleminden sonra yaklaşık yarım dakika bekleyin.

Buz çözme fonksiyonu

Derin dondurulmuş ekmek  kızartırken normal işleme ek olarak buz çözme işlevi kullanılabilir. Bu, kızartma işlemini uzatacaktır. Bu fonksiyon gösterge lambası ile gösterilir.

Isıtma fonksiyonu

Isıtma işlevi () önceden kızartılmış ekmeği yeniden ısıtmak için uygundur.

Dikkat: Tereyağı ekmeği ısıtmayın. Kızartma fonksiyonunu etkinleştirdikten sonra ayrıca ısıtma fonksiyonu kullanılabilir. Bu fonksiyon gösterge lambası ile gösterilir.

Kızartma döngüsünü kesilmesi

Kızartma döngüsünü kesmek istiyorsanız, çıkışma düğmesine basın (). Ekmek kızartma makinesi kapanır ve dilimler çıkarılır. Gösterge ışığı söner.

Küçük ekmek, çörek, vb.'nin ısıtılması

- Küçük ekmekleri ısıtmak için, poğaça ısıtma rafı düğmesini aşağıda bastırın. Poğaça ısıtma rafı yukarı doğru açılır.
- Isıtılacak eşyaları en üsté yerleştirin, kızartma kontrolünü orta ayara getirin ve ardından ekmek kızartma makinesini çalıştırmak için çalışma kolunu aşağı bastırın.
- Kızartma döngüsü tamamlandığında ve cihaz otomatik olarak kapandığında, ruloyu veya ekmeği ters çevirin ve döngüyü tekrarlayın.
- Isıtma rafını yeniden aşağı doğru katlamak için, düğmeye yeniden yukarı doğru basın. Isıtma rafı daha sonra kızartma makinesinin üzerine düz bir şekilde katlanır.
- **Öğeleri doğrudan ekmek kızartma yuvasına koymayın.**

Temizleme ve Bakım

Genel

- Cihazı temizlemeden önce, güç kaynağına bağlı olup olmadığını ve tamamen soğuyup soğumadığını kontrol ediniz.
- Elektrik çarpması riskini önlemek için cihazı sıvılarla temizlemeyin veya suya daldırmayın.
- Aşındırıcı maddeler veya sert temizleme çözümlerini kullanmayın.
- Muhabfaza kuru veya hafif nemli, tüy bırakmayan bir bezle silinebilir.
- Hafif nemli bir bezle poğaça ısıtma rafını silin.

Kırıntı tepsisi

Kullanım sırasında yere düşen ekmek kırıntıları kirıntı tepsisinde toplanır. Tepsiyi boşaltmak için yanlara doğru çekin. Ekmek kızartma makinesini tekrar kullanmadan önce kirıntı tepsisini yerine takmayı unutmayın.

Elektrik kordonu saklama

Çalıştırmadan önce güç kablosunu tamamen açın ve cihazdan yeterince uzakta tutulduğundan emin olun. Kullandıktan sonra elektrik kablosunu sarmadan önce yeterli bir soğuma süresi bekleyin.

Bertaraf



Bu sembolle işaretlenmiş cihazlar, geri dönüştürülebilen değerli malzemeler içerdiklerinden ev atıklarınızdan ayrı olarak atılmalıdır. Uygun bertaraf çevre ve insan sağlığını korur. Yerel yetkiliniz veya satıcınız bu konuda bilgi sağlayabilir.

Garanti

Bu ürün, satın alma tarihinden itibaren iki yıl süreyle malzeme ve işçilik hatalarına karşı garantilidir. Bu garanti kapsamında, üretici, ürünün yetkili servis merkezlerimizden birine iade edilmesi koşuluyla, kusurlu olduğu tespit edilen herhangi bir parçayı onarmayı veya değiştirmeyi taahhüt eder. Bu garanti, yalnızca cihazın talimatlara uygun olarak kullanılması ve yetkisiz kişilerce değiştirilmemesi, onarılmaması, müdahale edilmemesi veya yanlış kullanım sonucu hasar görmemesi durumunda geçerlidir. Bu garanti doğal olarak aşınma ve yıpranmayı, cam ve seramik eşyalar, ampuller vb. gibi kırılabilir maddeleri kapsamaz. Bu garanti, yasal haklarınızı veya mal satın alımını düzenleyen yürürlükteki ulusal mevzuat uyarınca tüketici olarak sahip olabileceğiniz yasal haklarınızı etkilemez. Ürün çalışmıyorsa ve iade edilmesi gerekiyorsa, adınızı, adresinizi ve iade nedenini ekleyerek dikkatlice paketleyin. Garanti süresi içindeyse, lütfen garanti kartını ve satın alma belgesini de sağlayın.

İthalatçı Firma:

Aykut Global İthalat İhracat Anonim Şirketi
Altunizade Mah. Ord. Prof. Dr. Fahrettin Kerim
Gökyar Cad. No:13/3
Üsküdar 34662 - İstanbul / TÜRKİYE
Üsküdar Vergi Dairesi - 122 082 7157
Tel: 0216 634 44 44
Faks: 0216 634 39 88

İmalatçı Firma:

SEVERIN Elektrogeräte
Röhre 27
D-59846 Sundern / Germany
Tel +49 2933 982-0 Faks +49 2933 982-1333
information@severin.de

Taşıma ve Nakliye Sırasında Dikkat Edilecek Hususlar:

- a. Ürününüzü dolu veya boş kullanırken, düz ve kayfan olmayan zeminler üzerinde durmasını sağlayınız.
- b. Ürünü bir zemine koymken ürün ile zemin temasını hızlı ya da sert olmamasını sağlayınız. Aksi takdirde ürün zarar görebilir.
- c. Taşıma veya nakliye sırasında ürünün boş ve kuru olmasını sağlayınız, titreşime ve darbeye maruz kalmayacak bir koruma veya ambalaj ile bu işlemin yapılması gerekmektedir.

Kullanım Hatalarına İlişkin Bilgiler:

Ürünün amacına uygun olarak kullanılmaması durumunda ürün ve/veya kişiler zarar görebilir. Tanıtma ve kullanım kılavuzu okunmalı ve ürün bu talimatlara uygun olarak kullanılmalıdır.

Kullanım Ömrü Bilgisi:

6502 Tüketici koruma kanunu tarafından satış sonrası hizmetler yönetmeliği ek liste de tespit ve ilan edilen kullanım ömrü 7 yıldır.

Enerji Tüketimi Açısından Verimli Kullanıma İlişkin Bilgiler:

Kısıtlı enerji kaynaklarını verimli kullanmak adına, ürününüüz aktif olarak kullanmadığınız sürece fişten çekiniz. Standby özelliği olan modellerde ürünü standby modunda bırakmamaya özen gösteriniz.

Ürünün Montajı:

Ürünün montajı için teknik kişiye ihtiyaç yoktur. Tanıtma ve kullanma kılavuzundaki talimatlara göre ürünü kullanıma hazır hale getirebilirsiniz. Ürününüüz ilk su ile temizledikten sonra güvenle kullanabilirsiniz.

Satış Sonrası Hizmetler:

Telefon: 444 43 97
Adres: Barbaros Mahallesi Sedef Sokak
Validebağ Konakları A2 Blok D:19
Üsküdar - İstanbul

Güncel yetkili servis iletişim bilgileri ve yedek parça malzeme temini için yukarıda iletişim bilgileri bulunan Müşteri Hizmetleri ile iletişime geçebilirsiniz. Tüketiciler, şikayet ve itirazları konusundaki başvurularını tüketici mahkemelerine ve tüketici hakem heyetlerine yapabileceklerdir. Ürünün 6502 sayılı Tüketicinin Koruması korunması hakkında kanun da tanımlanmış ve 'Ayıplı mal' olarak nitelendirilen kapsama 44 girmesi durumda;

(1) Malın ayıplı olduğunu anlaşılması durumunda tüketici;

a) Satılanı geri vermeye hazır olduğunu bildirerek sözleşmeden dönme,
b) Satılanı alıkoyp ayıp oranında satış bedelinden indirim isteme,
c) Aşırı bir masraf gerektirmediği takdirde, bütün masrafları satıcıya ait olmak üzere satılanın ücretsiz onarılmasını isteme, imkan varsa, satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, seçimlik haklarından birini kullanabilir.

(2) Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesi hakları üretici veya ithalatçıya tarşı da kullanılabilir. Bu fıkradaki hakların yerine getirilmesi konusunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur. Üretici veya ithalatçı, malın kendisi tarafından piyasaya sürülmesinden sonra ayıbin doğduğuunu ispat ettiği takdirde sorumlu tutulmaz.

(3) Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesinin satıcı için orantısız güçlükleri beraberinde getirecek olması halinde tüketici, sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedelen indirim haklarından birini kullanabilir. Orantsızlığın tayininde malın ayıpsız değeri, ayıbın önemi ve diğer seçimlik haklara başvurmanın tüketici açısından sorun teşkil edip etmeyeceği gibi hususlar dikkate alınır.

(4) Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesi haklarından birinin seçilmesi durumunda bu talebin satıcıya, üreticiye veya ithalatçya yöneltilmesinden itibaren azami otuz iş günü, konut ve tatil amaçlı taşınmazlarda ise altmış iş günü içinde yerine getirilmesi zorunludur. Ancak, bu kanunun 58inci maddesi uyarınca çıkarılan yönetmelik eki listede yer alan mallara ilişkin, tüketicinin ücretsiz onarım talebi, yönetmelikte belirlenen azami tamir süresi içinde yerine getirilir. Aksi halde tüketici diğer seçimlik haklarını kullanmakta serbesttir.

(5) Tüketicinin sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedelen indirim hakkını seçtiği durumlarda, ödemmiş olduğu bedelin tümü veya bedelen yapılan indirim tutarı derhal tüketiciye iade edilir.

SERVİS LİSTESİ

YILDIRIM SOĞUTMA

0312 444 30 66
P.T.T MAHALLESİ 3556, SOKAK NO: 4/1 YÜREĞİR
ADANA

AKDENİZ SOĞUTMA

0533 713 11 40
HIZIRBEY MAHALLESİ 1509 SOK. NO:324 MERKEZ
ISPARTA

ABDULLAH KARACA

0344 221 87 04
İSMETPAŞA MAH. BELLİ İŞHANI ALTI NO:3/A MERKEZ
KAHRAMANMARAŞ

SANAL BİLGİSAYAR DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI TURİZM PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET LTD.ŞTİ

0324 221 18 51
ÖĞRETMENLER MAH. RASİM DOKUR CADDESİ ÇÖPÜR APT. NO:8 TARSUS
MERSİN

HAYAT ELEKTRONİK ELEKTRİK KİMYA ÜRETİM PAZARLAMA SERVİS VE DANIŞMANLIK

0424 444 30 66

İZZET PAŞA MAHALLESİ HACİ TEVFİK EFENDİ SOKAK NO: 36 D MERKEZ
ELAZİĞ

ERKAN TEKNİK

0466 214 24 64

KARAağaç MAH. ŞEHİT POLİS KENAN ARDIÇ CAD.NO:3/224
ERZİNCAN

ÜĞUR OTOMASYON

0532 178 41 32

TOPÇULAR MAHALLESİ TOMURCUK SOKAK NO: 14 B01 MERKEZ
İĞDIR

GÜLTEPE SOĞUTMA

0432 216 49 90

BAHÇİVAN MAHALLESİ ABDURAHMAN GAZİ 3. SOKAK NO : 5 /2A İPEKYOLU
VAN

YASAR SEN

0533 713 11 40

ÇAY MAHALLESİ ZİNCİRİ HAN SOKAK NO:14/1 SANDIKLI
AFYONKARAHİSAR

ÜĞEN SOĞUTMA

0256 811 55 12

YENİ MAH SELÂNÎK CAD. İAN APT. NO:61/4 DİDİM
AYDIN

KIRCA TEKNİK SERVİS

0322 777 43 52

MENDERES MAHALLESİ SEYİT DEMİRŞOV CAD. NO: 6 A BUGA
İZMİR

SEFA TEKNİK

0232 832 11 62

İNKILAP MAHALLESİ VAKIF SOKAK NO: 3/A BERGAMA
İZMİR

DENİZ İSTİMA SOĞUTMA

0543 965 39 39

ÜNALAN MAHALLESİ 1.BOSTANCı SOKAK NO: 24 A UŞAK MERKEZ
USHAK

RAM BİLGİSAYAR

0488 215 12 42

BAHÇELİEVLER MAH. STAD CADDESİ NO 5/A
BATMAN

İDEAL OTOMASYON BİLGİ İŞLEM

0342 339 16 72

DEĞİRİMİÇEM MAHALLESİ, AKSOY BLV.NO:75/C
GAZİANTEP

GAP SOĞUTMA

0414 444 30 66

KARSIYAKA MAHALLESİ KARŞIYAKA CAD. NO: 85 B HALİLİYE
ŞANLIURFA

MERKEZ TEKNİK SERVİS İKLİMLENDİRME

0312 381 04 00

DURALİ ALİ MAHALLESİ ŞEHİT HAKAN YORULMAZ CADDESİ NO : 66 B
MAMAK
ANKARA

SANTA TEKNİK

0312 484 10 98

GАЗİOSMANPAŞA MAHALLESİ PLEVNE CADDESİ No : 22 B GÖLBAŞI
ANKARA

MEVSİM İKLİMLENDİRME İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

0632 773 05 96

ARIFYİYE MAH. MUSTAFA KEMAL CAD. NO:22/A ODUNPAZARI
ESKİŞEHİR

ÖZEN ELEKTRONİK

0454 210 04 40

HACİSİYAM MAH., İNÖNÜ CAD. KABAÇAKLUZ SOKAK NO:3 GİRESUN
GİRESUN

KMS SATIŞ SONRASI HİZMETLERİ

0366 214 26 96

İSMAİLBEY MAH., ŞEHİT ERTAN SIVİRGÜLÜ SOKAK NO: 51
KASTAMONU

UZMANLAR TEKNİK Eİ SOĞUTMA SİSTEMLERİ

0366 215 37 86

AKTEKKE MAHALLESİ FAKÜLTÉ SOKAK NO:6 A MERKEZ
KASTAMONU

ÖZEN ELEKTRONİK

0452 444 30 66

YENİ MAHALLESİ 322 SOKAK NO: 10 ALTINORDU
ORDU

ÜĞUR ELEKTRONİK

0286 566 80 30

İSMETPAŞA MAHALLESİ MÜLAZIM RİZA SOKAK NO:8-14/1 ÇANAKKALE
ÇANAKKALE

MUTLU ORTA

0284 715 22 71

YUKARI ZAFERİYE MH. İLYAS BEY CAD. NO: 15/26 KEŞAN
EDİRNE

KİNETİK ELEKTROMECHANİK ENERJİ GÜVENLİK SİSTEMLERİ SANAYİ

TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

0212 787 20 40

FERHATPAŞA MAH. ATATÜRK CAD. HAMİDİ ÇALIŞLI APT. BLOK NO: 44 İÇ KAPI
NO: 207 ÇATALCA
İSTANBUL

SEVİNC ELEKTRİK

0212 582 33 25

YENİDOĞAN MAHALLESİ 48. SOKAK NO:103 A ZEYTİNBURNU
İSTANBUL

ŞEKER SOĞUTMA ELEKTRİK ELEKTRONİK KLİMA BEYAZ EŞYA

0532 591 04 22

CEVİZLİ MAH. NEŞE SOKAK NO:20/B MALTEPE
İSTANBUL

KURTULUŞ MAHALLESİ GAZİ MUSTAFA KEMAL BULVARı NO: 74 A BABAESKİ
KIRKLARELİ

KARDEŞLER ELEKTRİK

0262 646 64 26

OSMAN YILMAZ MAHALLESİ KADIOĞLU CADDESİ NO : 17 B GEBZE
KOCÀELİ

GARANTİ**CİHAZ SAHİBİNİN**

İsim:

Adres:

EvTel:

Cep Tel:

İş Tel:

E-mail:

ÖNEMLİ NOT

Lütfen bu kuponu sağ tarafta yazılı
olan adrese gönderiniz.

AYKUTGLOBAL İTHALAT
İHRACAT A.S.

Altunizade Mah. Ord. Prof.
Dr.Fahrettin Kerim Gökay Cad.
No:13/3 Üsküdar/İSTANBUL
T: 0216 634 44 44/ F: 0216 634 45 70

GARANTİ BELGESİ

1. Garanti süresi, malın teslim tarihinden baslar ve 2 (iki) yıldır.
2. Malın bütün parçaları dahil olmak üzere malın tamamı garanti süresince garanti kapsamındadır.
3. Malın ayılı olduğuunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 58inci maddesine yer alan;
 - a- Satılan geri vermeye hazır olduğunu bildirerek sözleşmeden dönme,
 - b- Satılan alıkoyp, ayıp oranında satış bedeline indirim isteme,
 - c- Asın bir masraf gerektirmediği taktirde, bütün masrafları satıcıya alt olmak üzere satılanın ücretini onarılmışını isteme,
 - c- imkan varsa, satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, haklarından birini kullanabilir.
4. Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesi hakları üretici veya ithalatçıya karşı da kullanılabilir. Bu fikradaki hakların yerine getirilmesi konusunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur. Üretici ve ithalatçı, malın kendisi tarafından piyasaya sürülmüşinden sonra ayıbı doğduğunu ispat ettiğinde sorumlulu tutulamaz.
5. Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesinin satıcı için onarıştır güçlükleri beraberinde getirecek olması halinde tüketici, sözleşmeden dönemde veya ayıp oranında bedelen indirim haklarından birini kullanabilir. 1 Qrantisizliğin tayininde malın ayıbsız değeri,

ayının önemini ve diğer seçimlik haklara başvurmanın tüketici açısından sorun teşkil edip etmeyeceği gibi hususlar dikkate alınır. Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesi haklarından birinin seçilmesi durumunda bu talebin satıcıya, üreticiye veya ithalatçya yöneltilemesinden itibaren azami otuz is günü, konut ve tatil amaçlı tasnimazlarda ise alıtmış is günü içinde yerine getirilmesi zorunludur.' Ancak, bu Kanunun 58inci maddesi uyarınca çıkarılan yönetmelik eki listede yer alan mallara ilişkin, tüketicinin ücretsiz onarım talebi, yönetmelikte belirlenen azami tamir süresi içinde yerine getirilir. Aksi haldde tüketici diğer seçimlik haklarını kullanmaka serbesttir.

7. Tüketicinin sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedelen indirim hakkını seçtiği durumlarda, ödemiş olduğu bedelin tümü veya bedelen yapılan indirim tutun derhal tüketiciye iade edilir.
8. Seçimlik haklarının kullanılması nedeniyle ortaya çıkan tüm masraflar, tüketicinin seçtiği hakkı yerine getiren tarafta karşılanır. Tüketicisi bu seçimlik haklarından biri ile birlikte 11/1/2011 taraklı 6098 sayılı Türk Borclar Kanunu hükümleri uyarınca tazminat da talep edebilir.

GARANTİ**GARANTİ BAŞLATMA KUPONU****Satıcı Firma Kaşe ve İmza****Yetkili Servis Kaşe ve İmza**

CIHAZIN	CİNSİ :	SATIŞ TARİHİ :
	MARKASI :	FATURA NO :
	MODELİ :	MONTAJ TARİHİ :
	SERİ NO :	

Üretici veya İthalatçı Firmanız

Ünvanı:	Aykut Global İthalat İtracat A.Ş
Adres:	Altunizade Mah, Ord, Prof, Dr, Fahrettin Kerim Gökay Cad. No: 13/3 Üsküdar/İSTANBUL
Telefonu:	0216 634 44 44
Faks:	0216 634 45 70

Satıcı Firmanız

Ünvanı:	
Adres:	
Telefonu:	
Faks:	
e-posta:	
Fatura Tarih ve Sayısı:	
Teslim Tarih ve Yeri:	

Ürünün

Markası:	
Cinsi:	
Modeli:	
Bandrol ve Seri No:	
Teslim Tarihi:	
Garanti Süresi: 2 Yıl	
Azami Tamir Süresi: 20 iş günü	

Üretici veya İthalatçı Firmanız

Yetkili İmzası:	
Firma kaşesi:	

Satıcı Firmanız

Yetkili İmzası:	
Firma kaşesi:	

Ürünün

Yetkili İmzası:	
Firma kaşesi:	

* Aykut Global İthalat İhracat Anonim Şirketi tarafından verilen isbu garanti, cihazın anomal bir şekilde ve/ veya maksat dışı kullanılmasından dolayı doğacak arızaların giderilmesini kapsadığı gibi aşağıda belirtilen hususlarda garanti dışı kalır.

1- Müsteriye tesliminden sonra meydana gelen hasar ve arızalar, 2- Kullanma hatalarından meydana gelen hasar ve arızalar, 3- Voltaj düşüklüğü ve fazlalığı, 4- Hatalı elektrik ve su tesisatı, uygun olmayan su kullanmak, 5- Cihazın etiketinde yazılı voltajdan farklı voltajda kullanma nedeni ile hasar ve arızalar, 6- Cihazın dış bölmeleri ile ilgili sac ve plastik aksamın çizilme ve/veya kırılması, 7- Cihazlarımız ev tipidir, ticari ve endüstriyel kullanma uygun değildir. 8-. Garanti Belgesi üzerinde veya cihaz üzerindeki seri numarasında tahrifat yapıldığında GARANTİ GEÇERSİZDIR.

Müşteri Hizmetleri

444 43 97

Adres: Barbaros Mah.Sedef
Sok.Validebağ Konakları
Tophanelioğlu Cad. A2 Blok No:19
34746 Üsküdar/İstanbul

SEVERIN

İthalatçı Firma
Aykut Global İthalat İhracat A.Ş.
Altunizade Mah. Ord. Prof. Dr. Fahrettin Kerim
Gökay Cad. No:13/3 Üsküdar/İSTANBUL
Tel: 0216 634 44 44
www.aykutglobal.com.tr

www.severin.com

Teknik değişiklik hakkı saklıdır / Model özellikleri değişimdir.
I/M No.: 9358.0000